

Handleiding

Het stellen van de dagschootsluitplaat


Omschrijving

Indien de dagschoot niet goed in de dagschootsluitplaat grijpt, is het mogelijk om deze via de excentrische schroeven naar binnen of naar buiten te stellen.

Werking

Door de excentrische stelschroeven op de voorzijde van de sluitplaat (met inbussleutel Nr. 4) naar links of rechts te draaien verschuift de geleider in de sluitplaat en zal de dagschoot van het slot meer ruimte krijgen.

Excentrische stelschroef



FUHR