

Onderhoud

Onderhoudsvorschriften FUHR sloten

Voor een langere levensduur van onze producten adviseren wij het volgende;

FUHR Extra Long-Life-Spray



Op elke meerpuntssluiting staat een logo met een pipet en een druppel afgebeeld. Dit staat boven het FUHR logo aangegeven op de voorplaat. Spray 1x per jaar de Extra Long-Life-Spray rondom de vergrendelingen. Zorg er voor dat het slot vervolgens een paar keer vergrendeld en ontgrendeld word zodat de spray zich goed kan verspreiden.

Gebruik geen WD40 of andere middelen omdat daar een hoog percentage water in zit. Het water kan op den duur voor roestvorming zorgen. Gebruik ook geen olie omdat die vaak te dik zijn waardoor vuil makkelijk kan ophopen.

Overige informatie

1. Wij adviseren om de sloten alleen te laten plaatsen door professionals.
2. Wanneer een slot niet werkt kunt u deze het beste laten zitten en ga deze niet open schroeven, maar schakel de hulp in van een professional of contacteer ons.
3. Niet boren / schroeven in de sloten.
4. Sloten en sluitplaten niet schilderen.
5. Deur niet sluiten indien schoten uitgedraaid zijn.
6. Niet met vreemde voorwerpen in het slot.

Artikelnummer(s)

Extra long-life-spray : VZZ1011A



FUHR