

# Handleiding



## ( multiscan go

De vingerscan multiscan go is onze nieuwste vingerscanner met 2-kanaalstechniek, waarmee men deuren kan openen. Het verzenden van de openingsimpuls gaat middels een zeer goed beveiligd signaal met rolling code technologie.

Maar liefst 50 vingers kunnen worden aangeleerd. De praktische gastvingerfunctie maakt het mogelijk om een aparte vinger van iemand die tijdelijk aanwezig is toegang te verlenen.

### De juiste bediening

Vinger vlak op de vingerscan leggen en in een gelijkmatige beweging van A naar B over de sensor verplaatsen, zie ook afbeelding:



### Opmerking


Wij hebben een film voor uitleg over de multiscan go, het aanleren en de werking op ons YouTube kanaal.



**FUHR**

Gebruikers vinger aanleren:


Kanaal 1



Druk 1 seconde op de kanaal 1 toets

Haal vervolgens de vinger 6-10x over de vingerscan heen totdat deze groen brand

Kanaal 2



Druk 1 seconde op de kanaal 2 toets

Haal vervolgens de vinger 6-10x over de vingerscan heen totdat deze groen brand

Gastvinger aanleren:

Kanaal 1



Druk 1 seconde op de gast toets en vervolgens op kanaal 1 toets 1 seconde.

Haal vervolgens de vinger 6-10x over de vingerscan heen totdat deze groen brand

Kanaal 2



Druk 1 seconde op de gast toets en vervolgens op kanaal 2 toets 1 seconde.

Haal vervolgens de vinger 6-10x over de vingerscan heen totdat deze groen brand

Alle gastvingers tijdelijk blokkeren en weer vrijgeven:




Alle gastvingers verwijderen:



**FUHR**

Alle gebruikers en gastvingers verwijderen:


**Kanaal 1**



De verbinding van de multiscan go met de ontvanger blijft intact

Druk 1 seconde op de kanaal 1 toets en daarna 5 seconde op de bovenste toets


**Kanaal 2**



De verbinding van de multiscan go met de ontvanger blijft intact

Druk 1 seconde op de kanaal 1 toets en daarna 5 seconde op de bovenste toets

**Kanaal 1 + 2**



De verbinding van de multiscan go met de ontvanger blijft intact

De rode en groene led van de multiscan go zullen permanent blijven branden (reset naar fabrieksinstelling)

**FUHR**